действующих ТУ в течение 1 года со дня ввода его в экспетито, но не более полутора лет со дня отгрузки его с завода.

Завод обязан безвозмездно заменять или ремонтировать изделия если в течение указанного срока потребителем будут обнаружены отказ в работе или любое несоответствие их требованиям действующих ТУ.

При этом безвозмездная замена или ремонт изделий полжны производиться заводом при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.

министерство приворостроения. СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ,

СОЮЗОРГТЕХНИКА ЗАВОД «СУХУМПРИБОР»

нумератор автоматический с переменными индексами анд-2м

Руководство по эксплуатации 3Ю4. 366. 001. РЭ

2. CM33K3 INSPHNP- I PR3 B 6 MeCRICE MACIO MALLYCTORALEHHT3. CEPRET1 PR3 B 12 MeCRICE OTBEPTK3, BETOUIL
HHT3. SLEKTDOMSIHHT3. TOOTHIPMS CEPRETHHT3. TOOTHIPMS STERTING B 32307 MCHHHT3. TOOTHIPMS B 6 MECRICE MACIO MALLYCTORALEHHT3. TOOTHIPMS B 6 MECRICE MACIO MALLYCTORALEHHT4. TOOTHIPMS B 7 MACIO MALLYCTORALEHHT4. TOOTHIPMS B 7 MECRICE MACIO MA

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНИЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Е вриповТ

ное 45 (мэшт нное С) ГОСТ 1707-51

. 11

| Метод устранения | | наниен. неисп., внеш. Вероятия. неисп., енеш енеш. и дополнит, при - енеш. | | |
|---------------------|---|--|---|--|
| предохра- | Замените нитель | Переторел предохря- нитель | ј При важатин на клавилу не ораба- Тривет ударный пеханизм | |
| подушку | Напитайте нраской Удалите жраски | не попупис не попупис набытон нрасии | 2. Heverrink, chacking orthous 3. Orthous maphelih, co. | |
| | | | Cledann Hengeon | |

10 CBNHETEJILCTBO O RPNEMKE

RHORday

ных соецинений

Автоматический нумератор с переменными индексания АНД-2М, заводской номер соответствует техническим условиям ТУ 25-03 соответствует техническим условиям ТУ 25-03 соответствует для эксплуатации

Дата выпуска од 8/11/17

11 TAPAHTNIHDIE OBRSATEJDCTBA

Завод гарантирует соответствие изделия требованиям

MACHA MIL

6.7. Напитайте равномерно подушку питемпельной праской ТУ 6-15-459-70.

6.8. Произведите вручную прокатку красящего ва

лика по подушке.

6. 9. Установите дату и номер на блоке колес нуме ратора, для чего стержнем поверните поочередно колес, движением сверху вниз.

Применение металлических стержней для перевода колес не рекомендуется во избежание повреждения

знаков.

6. 10. Установите и зафинсируйте печатный механизм в рабочем положении.

6. 11. Установите необходимый индекс поворотом ко

лес механизма перевода.

- 6 12. Установите ручку управления механизмом многократного повторения номера в вертикальное положение что соответствует автоматическому переводу порядкового номера. При необходимости многократного повторения номера ручка устанавливается в горизонтальное положение.
- 6.13. Включите в сеть шнур с вилкой и поставьте выключатель, расположенный на задней торцевой стороне основания, в положение «ВКЛ».

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Вложите документ в щель между блоком нуме ратора и ударным механизмом до упора в основание.

7. 2. Произведите наводку документа по месту уста

новки штампа.

7. 3. Нажмите на клавишу вниз до упора.

7. 4. Отпустите клавишу.

7.5. Извлеките зарегистрированный документ из нумератора.

8. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Таблица 2

| Содержание работ | Тех. требование | Инст. и мат., необход, для выпол. работ |
|------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 |

1. Промывка блека По мере загрязнения Отвертка, кисточка, колес нумератора ветошь, ацетон пластины

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Нумератор автоматический с переменными индеисами предназначен для штемпелевания, нумерации, индексации и датирования документов, подлежащих регистрации в учреждениях и на предприятиях.

1. 2. Условное наименование аппарата — АНД-2М.

1. 3. Аппарат эксплуатируется в следующих клима-

— температура окружающей среды — плюс 10°C плюс 35°C — относительная влажность 30—80%.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 2.1. | Техническая производит | гельн | ость, оттисков |
|-------|------------------------|--------|------------------|
| | в час | | 3.000 |
| 2.2. | Количество разрядов | | |
| | номера | 1 | 5 |
| 2.3. | Количество колес даты | | 5 |
| 2.4. | Количество разрядов | | |
| | индекса | | 2 |
| | Установка даты | - | вручную |
| 2. 6. | Установка индекса | | вручную |
| 2.7. | Перевод номера | | автоматический . |
| 2.8. | Применяемая краска | | штемпельная |
| | | | красна |
| | | | ТУ 6-15-459-70 |
| 2. 9. | Толщина закладываемой | | |
| | пачки документов, мм | | не более 5 |
| 2.10 | . Источник питания: | | |
| | TOR | | переменный |
| | — напряжение, в | 4 | 220+10% |
| | | | -15% |
| 2, 11 | . Подача краски | | |
| | на штемпель | Sil in | красящим |
| | | | |


валином

6. 5. 5. Профиль шрифта по ГОСТ 8854-68.

6. 5. 6. Высота шрифта не более 2 мм.

6.5.7. Надписи выполняются в зеркальном изобра-

. эмнэжолоп ээн стрелки до упора и установите печатный механизм в верх-6. 6. Поверните ручку 18 (см. рис. 2) против часовой жении.



2. 12. Tabapathele pasmepel,

2, 13. Масса, кг 295 x 145 x 136

3. KOMIJIEKT HOCTABKH

речно, указанному в табл. 1. 3. 1. Комплент поставки должен соответствовать пе-

Обозначение

эмперэмид са-Л Таблица I

SIO4, 866, 001, PB энсплуатации A. Pyroboucteo no TOCT 5010-53 3. Hpegoxpanarens 3108, 128, 013 perona Ronec 2. Стержень для пе-3104, 366,001 MS-LHA Hymeparop


HYMEPATOPA 4. COCTAB, YCTPONCTBO N ПРИНЦИП PABOTЫ

ставных частей: 4.1. Нумератор состоит из следующих основных со-

б) электромагниг ударный; я) блок нумератора;

в) основание.


Наименование



PHC, 1.

- 6.4 Проверьте совпадение заводского номера, нанесенного на фирменную табличку аппарата, с номером, указанным в свидетельстве о приемке (раздел 10).
- 6.5. Изготовление и установка штемпельной пластины.
- 6.5.1. Штемпельная пластина изготовляется в граверных мастерских. Форма и размеры штемпельной пластины должны соответствовать форме и размерам, указанным на рис. 5.

6.5.2. Материал для изготовления штемпельной пластины — резина маслобензостойкая, твердостью 70 85 единиц по прибору ТМ 2.



- 6. 5. 3. Штемпельная пластина (рис. 5) устанавлива ется на пластине 7 симметрично относительно блока колес на клее 88-Н МРТУ 38-5-880-66.
- 6. 5. 4. Неплоскостность отдельных элементов контура и надписей не более 0,1 мм.


4. 2. Блок нумератора поз. 4 (рис. 1) состоит из корпуса, на котором смонтированы: механизм перевода индекса 5, пластина 7 с подушкой для краски, пять колес порядкового номера 23 (рис. 3), два колеса индекса 24, пять колес даты 25.

Перевод порядкового номера осуществляется автоматически при помощи гребенки 26, приводимой в движение рычагом 6 (см. рис. 1). Все колеса-немуратора фиксируются собачками 27 (см. рис. 3), расположенными в нижней части корпуса, прижим которых обеспечивается пружинами 28.

Установка индекса производится колесами механизма

перевода 5, выведенными в зону оператора.

Дублирование порядкового номера обеспечивается механизмом многократного повторения номера, состоящего (см. рис. 1) из защелки 13, кулачка 14 и ручки управления 19 (рис. 2).



ма в горизонтальном положении осуществляется ползуном II (см. рис. 1), входящим в паз основания механизма. Отвод ползуна производится при повороте рукоятки 18 против часовой стрелки.

5. TEXHNKA BESOMACHOCTM


5. 1. Запрещается симмать кожухи с аппарата, включенного в сеть. 5. 2. Запрещается применять предохранители, рассчитанные на ток свыше 1 а.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

6. 1. Произведите расконсервацию аппарата, при этом обратите внешний осмотр' аппарата, при этом обратите внимание на отсутствие внешних повреждений.

6. 3. Проверьте комплектность на соответствие пел 6. 3.

6. 3. Проверьте комплектность на соответствие перечню, приведенному в табл. 1.



При установке ручки управления против часовой стрелки в горизонтальное положение защелка поворачиномера прекращается.

Накат краски на штемпельную пластину производится механизмом наката краски, состоящим (см. рис. I) из скобы 2, соединенной с подвижной скобой 3, на которой смонтирован красящий валик 12.

На скобе 2 установлен винт 17, обеспечивающий

включение микровыключателя 16.

Управление механизмом осуществляется клавишей I. 4. 3. Электромагнит ударный состоит из сердечника IO (см. рис. 1), который имеет самоустанавливающуюся ударную пластину 8 и возвратную пружину 9. Схему включения электромагнита см. рис. 4.

4. 4. Блок нумератора и электромагнит ударный устанавливаются на основании 20 (см. рис. 2) и закрывают-

ся съемными кожухами 21, 22.

д. 5. Работа составных частей изделия заключается

в следующем:

а) при нажатии на клавишу I (см. рис. I) скоба 2
поворачивается и рычагом 15 осуществляется поворот ры-

поворачивается и рычагом 15 осуществляется поворот рычага 6, что обеспечивает перевод следующего порядкового номера. Одновременно происходит накат краски красящим валиком на знаки штемпельной пластины и клавиши Імератора. В крайнем нижнем положении клавиши Івнит Іг включает микровыключатель 16. Импульс тока от выпрямительного моста ДІ. ДА (см. рис. 4) проходит через конденсатор С и воздействует на реле Р, включающее электромагнит ЭМ. Ударная пластина 8 (см. рис. 1) соединенная с якорем 10, прижимает документ и печатносоединенная с якорем 10, прижимает документ и печатному механизму блока нумератора.

После прохождения импульса тока размыкаются контакты реле Р (см. рис. ₄) и выключается электромагнит ЭМ. Возврат якоря 10 (см. рис. 1) в исходное положение происходит под действием пружины 9;

б) при освобождении главиши I механизмы наката

краски, вилючения электромагнита и клавища возвраща-

4. 6. Блон нумератора поворачивается относительно основания 20, что обеспечивает удобство перевода колес даты и заправки краской (см. рис. 2). Фиксация механия-